



# AKG SERVICE



# BX 10

**Professional  
Two Channel  
Reverberation Unit**

**HANDBUCH**

**SERVICE MANUAL**



Farbkodierung

Wire colours of diagram

|                      |                    |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| weiß . . . . .       | ws . . . . .       | white                |
| gelb . . . . .       | ge . . . . .       | yellow               |
| gelbgrün . . . . .   | gegn . . . . .     | yellow/green, ground |
| rot . . . . .        | rt . . . . .       | red                  |
| blau . . . . .       | bl . . . . .       | blue                 |
| schwarz . . . . .    | sw . . . . .       | black                |
| grün . . . . .       | gn . . . . .       | green                |
| Schirm . . . . .     | sch . . . . .      | shield               |
| hellgrau . . . . .   | hellgrau . . . . . | light grey           |
| dunkelgrau . . . . . | dkl.grau . . . . . | dark grey            |

Die bei den Zeichnungen angegebenen Nummern entsprechen den Pos. Nummern der Ersatzteilliste sind aber keine Ersatzteilbestellnummern.

The numbers on the drawings refer to the position numbers at the spare parts list. This numbers are not order numbers.

## INHALTSANGABE

1. Beschreibung
2. Allgemeines
  - 2.1 Fehlersuche am BX 10
3. Technische Daten
  - 3.1 Frequenzgang
  - 3.2 Frequenzgang der Nachhallzeit
4. Blockschaltbild
5. Verdrahtungsplan
6. Netzteil
  - 6.1 Austausch und Überprüfung
  - 6.2 Ansicht des Netzteiles
  - 6.3 Schaltung des Netzteiles
7. Verstärker
  - 7.1 Benötigte Geräte für die Überprüfung
  - 7.2 Meßschaltung des Voltmeters
  - 7.3 Messung und Prüfvorschriften
  - 7.4 Austausch des Verstärkers
  - 7.5 Korrekturen des Frequenzganges
  - 7.6 Änderung des Hallpegels zwischen beiden Kanälen
  - 7.7 Ansicht vom Verstärkerprint
  - 7.8 Schaltung des Verstärkers
8. Halleinheit
  - 8.1 Austausch und Überprüfung
  - 8.2 Austausch von Federenden
  - 8.3 Verdrahtungsplan der Halleinheit
  - 8.4 Ansichten der Halleinheit
9. Anschluß- und Bedienungsfeld
10. Ersatzteile

## TABLE OF CONTENTS

1. Description
2. General
  - 2.1 Fault finding on the BX 10
3. Technical Data
  - 3.1 Frequency characteristic of the unit
  - 3.2 Frequency characteristic of the reverberation time
4. Block diagram
5. Wiring diagram
6. Power supply
  - 6.1 Checking and replacing the power supply
  - 6.2 View of the power supply
  - 6.3 Wiring diagram of the power supply
7. Electronic circuit
  - 7.1 Required instruments for the measurement
  - 7.2 Test circuit for the voltmeter
  - 7.3 Specifications for measurement and checking - procedure
  - 7.4 Replacing the electronic circuit
  - 7.5 Adjusting the frequency characteristic
  - 7.6 Adjusting the reverb level of both channels
  - 7.7 The electronic circuit board
  - 7.8 Wiring diagram of the electronic circuit
8. Reverberation unit
  - 8.1 Removing and checking the reverberation unit
  - 8.2 Replacement of spring ends (defective coils)
  - 8.3 Wiring diagram of the reverb unit
  - 8.4 Views of the reverberation unit
9. Connection panel and control panel
10. Spare parts list

## 1. Beschreibung

Das AKG - BX 10 ist für den Einsatz in Kleinstudios, mobilen Studios, für professionelle Musiker und überall dort geeignet, wo es auf Kleinheit, Transportabilität, Robustheit und einfache Bedienung ankommt. Zwei mechanisch und elektrisch voneinander getrennte Kanäle erlauben die unabhängige Verhallung von zwei Signalen mit unterschiedlich eingestellten Werten für Nachhallzeit, Höhen-, Tiefenanteilen und Nachhallintensität.

## 1. Description

The AKG - BX 10 is designed for use in small studios, mobile studios for professional musicians and is particularly suitable where small space, transportability, robustness and simplicity of operation is required. Two mechanically and electrically separate and isolated channels make it possible to handle two independent signal sources with different decay times, treble and bass settings and reverb intensity.




Abb. 1

## 2. Allgemeines

Bitte beachten Sie immer die Anschlußimpedanzen für das BX 10 da falsche Impedanzen zu nicht zufriedenstellenden Ergebnissen führen können. Sollten Sie mit dem Hall Ihres Hallgerätes nicht zufrieden sein, überprüfen Sie bitte das BX 10 anhand der folgenden Fehlersuche.

## 2. General

Please take care to provide the correct loading impedances for the BX 10 since incorrect impedance matching will lead to unsatisfactory results. Should the reverberant sound appear to be unsatisfactory, check the BX 10 using the following fault finding technique.

### 2.1 Fehlersuche am BX 10

1. Am Eingang des BX 10 ist ein Tonburstgenerator über einen Verstärker mit + 6 dBm (1,55 V) Ausgangsleistung anzuschließen. Der Ausgang des BX 10 wird mit einem Kopfhörer abgehört. Der Eingangspegelschalter an den Verstärkern muß auf + 6 dBm stehen.
2. Nun sind einzelne tieffrequente Impulse zu beaufschlagen. Der korrekte "Sound" sollte glatt und ruhig sein. Ist ein starkes Flatterecho oder Echo hörbar, sind die folgenden Tests durchzuführen.
3. Der Elektronikeinschub ist aus dem BX 10 herauszuziehen und die Stecker der Halleinheit sind abzuziehen. Der Widerstand zwischen den Steckerstiften

### 2.1 Fault finding on the BX 10

1. Use a tonburst generator with an output capability of + 6 dBm (1,55 Volts) to the input of the BX 10. The output may be monitored with headphones. The input sensitivity switch on the preamplifier boards should be placed to the + 6 dBm position.
2. Feed low frequency impulses to the BX 10. The decaying sound should be smooth and without spurious echos. Should undesirable echos appear, observe the following test procedure.
3. Remove the electronic module of the BX 10 from the outer case and disconnect the cables leading to the reverberation chamber. The resistance between the following connector pins



2 und 3, 5 und 6 soll  $260 \Omega \pm 10\%$  betragen.  
7 und 8, 7 und 9 soll  $180 \Omega \pm 10\%$  betragen.

2 and 3, 5 and 6 should be  $260 \text{ ohms} \pm 10\%$ .  
7 and 8, 7 and 9 should be  $180 \text{ ohms} \pm 10\%$ .

4. Liegt der Widerstand bei den angegebenen Werten, ist die Halleinheit wieder anzuschließen und der Verstärker laut Punkt 7.3 zu testen.
5. Sollten Sie bei der Eingrenzung des Fehlers (Halleinheit oder Verstärker) unsicher sein, so können Sie die Verstärker von Kanal 1 und 2 vertauschen. Tritt der Fehler wieder auf, so ist die Halleinheit defekt (dies gilt natürlich nur, wenn anfänglich nur 1 Kanal defekt war). Ist der Fehler verschwunden, so ist der Verstärker defekt.
6. Sollte sich jetzt herausgestellt haben, daß der Fehler an der Halleinheit liegt, so ist diese aus dem Gehäuse zu entfernen und so aufzulegen, daß die Anschlußkabel nicht gequetscht werden (zB: auf zwei Holzblöcken). Die beiden Gehäusehälften (21.24) sind zu entfernen. Dann ist die komplette Länge der Federn auf die in Punkt 8.1 angegebenen Fehlermöglichkeiten abzusuchen.
7. Sollten nach dem Wiedereinbau der Halleinheit Flatterechos vorhanden sein, sind diese durch Verdrehen der Potentiometer R 21 und R 51 auf ein Minimum zu bringen (siehe Punkt 7.4.2).
8. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten des Service - Manuals.
9. Sollten Sie trotz allem Schwierigkeiten mit Ihrem Gerät haben, rufen Sie bitte die AKG - Serviceabteilung, wo Ihnen jederzeit ein Spezialist zur Verfügung steht.

4. If the resistance is correct, connect the reverb unit and follow the instructions for testing the amplifier (see 7.3).
5. By changing the electronic circuits from channel 1 and 2 and the fault remains, the reverb system can be assumed to be defective. In case the fault removes to the other channel, the electronic circuit is most likely to be defective (this statement is correct if only one channel is defective).
6. If the reverb unit is the defective part, remove it from the housing and position it on two wooden blocks so the cables are not trapped. Remove both housing parts (21.24) and check the complete length of the springs for possible faults mentioned in 8.1.
7. After replacing the reverb unit into the housing the spurious echoes may be minimised by adjustment of the potentiometers R 21 and R 51 (see 7.4.2).
8. Further informations may be found on the following pages of this Service - Manual.
9. Should you still experience difficulties in spite of going through the above check procedure, call the nearest AKG agent.




Abb.2



### 3.1 Frequenzgänge


Bei sämtlichen Messungen ist das Terzfilter am Ausgang der Halleinheit zu schalten.

Frequenzgang gemessen mit Rosarauschen breitbandig am Eingang und Terzanalyse am Ausgang.


### 3.1 Frequency characteristics

For all measurements a 1/3 octave filter should be connected to the output terminals of the reverb unit.

Frequency characteristic is measured, supplying wide pink noise on the input terminals and making a 1/3 octave analysis of the output.



### 3.2 Frequenzgang der Nachhallzeit



### 3.2 Frequency characteristic of the reverberation time



### 3. Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Nominaler Eingangspegel:  | -22, -6, +6, +12 dBm<br>(im Gerät einstellbar)   |
| Maximal zulässiger Eingangspegel:   | 18 dB über eingestelltem<br>Nominalpegel   |
| Nominaler Ausgangspegel:  | + 6 dB (- 3 dB)  |
| Nominale Eingangsimpedanz:  | $\geq 2 \text{ k}\Omega/\text{Kanal}$  |
| Nominale Ausgangsimpedanz:  | $\leq 100 \Omega$  |
| Empfohlene Lastimpedanz:  | $\geq 200 \Omega$  |
| Eingang   | elektr. symmetriert  |
| Ausgang   | trafosymmetriert   |
| Übertragungsbereich:  | 20 ... 12000 Hz  |
| Frequenzgang:   | 20 ... 8000 Hz $\pm 6$ dB  |
| Tiefenreglerbereich:  | $\pm 8$ dB bei 150 Hz  |
| Höhenreglerbereich:   | $\pm 4$ dB bei 5000 Hz   |
| Hallzeit je Kanal:<br>(gemessen mit Rosaruschen<br>am Eingang und einem Terz-<br>filter mit einer Mittenfrequenz<br>von 500 Hz) | 1,5 s $\begin{matrix} + 0,5 \text{ s} \\ - 0,5 \text{ s} \end{matrix}$<br>2,5 s $\begin{matrix} + 0,5 \text{ s} \\ - 0,5 \text{ s} \end{matrix}$<br>3,5 s $\begin{matrix} + 1,0 \text{ s} \\ - 0,5 \text{ s} \end{matrix}$ |
| Übersprechdämpfung:   | $\geq 35$ dB (nach DIN 45 405)   |
| Pegeldifferenz zwischen den<br>Kanälen bei 500 Hz<br>bei gleichen Hallzeiten:   | max. 2 dB  |
| bei ungleichen Hallzeiten:  | max. 3 dB  |
| Geräuschspannungsabstand:<br>(bez. auf Nominalausgangspegel)  | $\geq 65$ dB   |
| Fremdspannungsabstand:<br>(bez. auf Nominalausgangspegel)   | $\geq 60$ dB   |
| Akustische Rückkopplungs-<br>sicherheit:  | $\geq 100$ dB SPL  |
| Magnetfeld Störfaktor:  | $\leq 1 \text{ mV}/50 \text{ mG}$  |
| Netzspannung:   | 220V/110 V 40 .. 60 Hz   |
| Leistungsbedarf:  | 12 VA  |
| Außenabmessungen:<br>(B x H x T)  | 430 x 300 x 490 mm   |
| Gewicht:  | 21 kg, netto   |
| Maximale Neigung des Gerätes<br>im Betrieb:   | $\leq 8^\circ$ (16%)   |

### 3. Technical Data

|   |  |
|---|--|
| Nominal input level:  | -22, -6, +6, +12 dBm<br>(internal switchable on the<br>preamplifier boards)  |
| Maximal permissible input level:  | 18 dB above the adjusted<br>nominal level  |
| Nominal output level:   | + 6 dB (- 3 dB)  |
| Nominal input impedance:  | $\geq 2 \text{ kohms}/\text{channel}$  |
| Nominal output impedance:   | $\leq 100 \text{ ohms}$  |
| Recommended load impedance:   | $\geq 200 \text{ ohms}$  |
| Input   | electronically symm.   |
| Output  | transformer symm.  |
| Frequency range:  | 20 ... 12000 Hz  |
| Frquency response:  | 20 ... 8000 Hz $\pm 6$ db  |
| Bass control:   | $\pm 8$ dB at 150 Hz   |
| Treble control:   | $\pm 4$ dB at 5000 Hz  |
| Reverberation time/channel:<br>(measured with pink noise at<br>the input and a 1/3 octave<br>filter with a mid frequency<br>from 500 Hz connected to the<br>output) | 1,5 s $\begin{matrix} + 0,5 \text{ s} \\ - 0,5 \text{ s} \end{matrix}$<br>2,5 s $\begin{matrix} + 0,5 \text{ s} \\ - 0,5 \text{ s} \end{matrix}$<br>3,5 s $\begin{matrix} + 1,0 \text{ s} \\ - 0,5 \text{ s} \end{matrix}$ |
| Cross talk:   | $\geq 35$ dB (according to DIN<br>45405)   |
| Level difference between the<br>channels at 500 Hz<br>same decay time:  | max. 2 dB  |
| different decay times:  | max. 3 dB  |
| weighted signal/noise ratio:<br>(rev. to nominal output level)  | $\geq 65$ dB   |
| unweighted signal/noise ratio<br>(rev. to nominal output level)   | $\geq 60$ dB   |
| Minimum level before acoustic<br>feedback:  | $\geq 100$ dB SPL  |
| Magnetic interference field factor:   | $\leq 1 \text{ mVolt}/50 \text{ mG}$   |
| Powering:   | 220 Volt/110 Volt 40 .. 60 Hz  |
| Power consumption:  | 12 VA  |
| Dimensions:<br>(W x H x D)  | 17" x 12" x 19"  |
| Weight:   | 47 lbs, net  |
| Maximum permissible tilt<br>during operation of housing   | $\leq 8^\circ$ (16%)   |




4. Blockschaltbild


4. Block diagram

- 1 - Vorverstärker mit schaltbarer Pegelstellung
- 2 - Kompressor/Begrenzer
- 3 - Hall - Wiedergabeverstärker
- 4 - Höhen - und Tiefenregelung
- 5 - Aufsprechverstärker mit schaltbarer Hallzeiteinstellung
- 6 - Ausgangsverstärker
- 7 - MFB - Verstärker
- 8 - Federsystem
- 9 - Netzteil
- 10 - Betriebswahlschalter

- 1 - pre - electronic circuit with switchable attenuation
- 2 - compressor/limiter
- 3 - reverb electronic circuit
- 4 - tone control circuitry
- 5 - driving electronic circuit with switchable decay time control
- 6 - output electronic circuit
- 7 - motional feedback amplifier
- 8 - reverb spring system
- 9 - power supply unit
- 10 - operation selector









## 6. Netzteil

### 6.1 Austausch und Überprüfung

#### 6.1.1 Austausch

Vor dem Ausbau ist der Netzstecker zu ziehen. Der Elektronik - Einschub ist aus dem Gerät herauszuziehen, die Hallanschlüsse sind abzustecken. Die 4 Halteschrauben (a) lösen und den Print entfernen.

#### 6.1.2 Überprüfung des Netzteiles

Spannung an der Sekundärseite des Transformators (zw. weiß und blau) 26 V eff

Spannung am Netzteilaustrag  
unbelastet 2 x 11,7 V  
belastet mit 100 Ω zwischen rot und blau 2 x 11 V

Maximale Welligkeit max. 30 mV eff

### 6.2 Ansicht des Netzteiles

## 6. Power supply

### 6.1 Replacing and checking the power supply

#### 6.1.1 Replacing the power supply

Before removing the power supply, the mains cable should be disconnected. Remove the electronic module from the housing and disconnect the four reverb unit plugs. The 4 screws (a) should be untightened and the print removed.

#### 6.1.2 Checking the power supply

Voltage across the secondary winding of the transformer (between white and blue wire) 26 Volts rms

Voltage across power supply output without load 2 x 11,7 Volts  
loaded with 100 ohms between red and blue wire 2 x 11 Volts

Maximum ripple with load max. 30 mVolts rms

### 6.2 View of the power supply





Abb. 3





Print  
2039M1001




7. Verstärker

7.1 Benötigte Geräte für die Überprüfung

- 1 Voltmeter 20 kΩ/V Bereiche 100 mV 300 mV
- 1 Kondensator 470 nF
- 1 Diode 1 N 4448 o.ä.
- 1 Widerstand 1 kΩ

7.2 Meßschaltung des Voltmeters



Mit dieser Meßschaltung werden alle Messungen an Prüfpunkten am Print gemessen, wenn die Halleinheit nicht angeschlossen ist.

7.3 Messung und Prüfvorschriften

Die einzelnen Prüfpunkte sind in beiliegender Schaltung (7.8) und Platinenansicht (7.7) eingezeichnet. Massepunkte sind die Stifte 18, 15, 10, 7, 4, 1.

1. Messung: Gleichstromaufnahme bei 11,5 V Betriebsspannung
 

|          |       |
|----------|-------|
| typisch: | 22 mA |
| maximal: | 34 mA |
  
2. Messung: Die Anschlußpunkte 2 und 3, 5 und 6, 7 und 8, 7 und 9 (die Ziffern entsprechen der Bezeichnung auf dem Print) mit 200 Ω abschließen. Gleichspannung an den Meßpunkten (ohne Eingangssignal)
 

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Punkt J (mit R 70 einstellen)         | 0 V ± 1 mV   |
| Punkt A, G, H, sowie Anschluß 8 und 9 | 0 V ± 30 mV  |
| Punkt E, F                            | 0 V ± 300 mV |
  
3. Messung: Wechselspannungsmessung
 

Pegelschalter (S1) auf + 6 dB, Regler R 21, R 51, R 63 in Mittelstellung, kürzeste Hallzeit. Spannungen an den Meßpunkten (gegen Masse gemessen mit Wechselspannungsvoltmeter 20 kΩ/V).
  
- 3.1 Überblendregler auf "TROCKEN", Abschluß siehe 2, Eingangssignal 1,55 V eff/1 kHz am Eingang 19 und 20 anlegen, wobei die Masse mit einem Eingang verbunden wird.
 

|         |        |
|---------|--------|
| Punkt A | 500 mV |
| B       | 480 mV |

7. Electronic circuit

7.1 Required instruments for the measurements

- 1 Voltmeter 20 kohms/V and at least 300 mVolts on full scale
- 1 condenser 0,47 uF
- 1 diode 1 N 4448 or equivalent
- 1 resistor 1 kohm

7.2 Test circuit of the voltmeter

The measurements on the circuit should be made with the above test circuitry with the reverb unit not connected.

7.3 Specifications for measurement and checking - procedure

The various test points are shown on the wiring diagram (7.8) as well as in the picture of the amplifier p.c. card (7.7). Ground - points are pin 18, 15, 10, 7, 4 & 1.

1. measurement: DC current consumption at 11,5 Volts working voltage
 

|          |       |
|----------|-------|
| typical: | 22 mA |
| maximal: | 34 mA |
  
2. measurement: The electronic circuit should be terminated with a 200 ohms resistor between terminals 2 + 3, 5 + 6, 7 + 8, 7 + 9. DC voltage on following measuring points (without input signal)
 

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Point J (adjust with R 70) | 0 V ± 1 mVolt    |
| Point A, G, H, 8, 9        | 0 V ± 30 mVolts  |
| Point E, F                 | 0 V ± 300 mVolts |
  
3. measurement: AC - measurement
 

Put the input level switch (S1) to + 6 dB, potentiometers R 21, R 51, R 63 in mid position and shortest decay time. Voltages at the measuring points against ground measured with an AC - voltmeter with at least 20 kohm/Volt).
  
- 3.1 Rev. intensity control knob set to position 1, 200 ohms between above mentioned points, input signal 1,55 Volts rms/1 kHz on the input 19, 20. Connect the ground to one input point.
 

|         |            |
|---------|------------|
| Point A | 500 mVolts |
| B       | 480 mVolts |



|  |        |
|--|--------|
| Punkt C                                | 470 mV |
| D                                      | 430 mV |
| 8 + 9                                  | 950 mV |
| Punkt J                                | 580 mV |
| Ausgang Ü 37 (Anschlüsse<br>13 und 14) | 1,5 V  |

- 3.2 Überblendregler auf "HALL", Abschluß siehe 2, Eingangssignal 1,55 V eff/1 kHz über 68 kΩ in Anschlußpunkt 2 gegen Masse einspeisen.

|  |        |
|--|--------|
| Punkt E                                | 150 mV |
| G                                      | 400 mV |
| H                                      | 360 mV |
| Punkt J                                | 580 mV |
| Ausgang Ü 37 (Anschlüsse<br>13 und 14) | 1,5 V  |

- 3.3 Sollte sich bei der Messung herausstellen, daß die Ausgangsspannungen nur 1,15 V betragen, so ersetzen Sie bitte die Widerstände R 88 und R 89 von 120 kΩ auf 150 kΩ. Eine Neueinregelung der 0 V ± 1 mV am Punkt J ist mit dem Regler R 70 durchzuführen.

#### 7.4 Austausch des Verstärkers

Sollten Sie einen Austauschverstärker von AKG Wien anfordern, so bitten wir Sie uns die Seriennummer des BX 10 und den Kanal bekanntzugeben.

- 7.4.1 Die Mutterabdeckungen der Reglerknöpfe abnehmen, die sichtbar gewordenen Schrauben lockern und die Drehknöpfe abnehmen. Nun sind die 4 Kreuzschlitzschrauben (b) zu lösen und der Verstärkerprint ist abzunehmen. Der neue Print ist einzusetzen und mit den Schrauben zu befestigen. Die Spannungen an den Meßpunkten sind zu überprüfen bzw. einzuregulieren.
- 7.4.2 Die Potentiometer R 21 und R 51 des neuen Verstärkers sind wie auf dem defekten Verstärker einzustellen. Bei einer akustischen Überprüfung mit tieffrequenten Impulsen von ca. 200 Hz - 500 Hz (eine ausgezeichnete Notlösung sind Schläge mit dem Handballen gegen ein Mikrofon) kann es zu einzelnen hörbaren Impulsen kommen. Diese können durch Verdrehen des Potentiometers R 21 kompensiert werden. Gelingt dies nicht, ist abwechselnd mit R 51 einzuregulieren, bis diese tieffrequenten Impulse ein Minimum erreicht haben, wobei gleichzeitig darauf geachtet werden soll, daß sich möglichst wenig direktes Signal dem Hallsignal überlagert.

#### 7.5 Korrekturen des Frequenzganges

Der Frequenzgang des BX 10 ist aus der in Punkt 3.1 befindlichen Kurve ersichtlich. Eine Änderung des Frequenzganges ist mit den Klangreglern durchzuführen.

#### 7.6 Änderung des Hallpegels zwischen beiden Kanälen

Eine Änderung des Hallpegels ist mit dem Potentiometer R 63 um ca. ± 2 dB möglich.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Point C                         | 470 mVolts |
| D                               | 430 mVolts |
| 8 + 9                           | 950 mVolts |
| Point J                         | 580 mVolts |
| Output at Ü 37 (pins<br>13, 14) | 1,5 Volts  |

- 3.2 Rev. intensity control knob set to position 10, resistors terminated as shown in point 2. Input signal 1,55 Volts rms/1 kHz connected via 68 kohms to pin 2 and ground.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Point E                         | 150 mVolts |
| G                               | 400 mVolts |
| H                               | 360 mVolts |
| Point J                         | 580 mVolts |
| Output at Ü 37 (pins<br>13, 14) | 1,5 Volts  |

- 3.3 Should the measurement show an output level of only 1,15 Volts, replace the resistors R 88 and R 89 from 120 kohms to 150 kohms. Readjust the 0 Volts ± 1 mVolt at point J with potentiometer R 70.

#### 7.4 Replacing the electronic circuit

When ordering a replacement electronic circuit from AKG Vienna please state always the serial number and channel number, for which the electronic circuit is required.

- 7.4.1 Remove the covers of the knobs, unscrew and remove the knobs. Untighten the four screws (b) and remove the electronic circuit print. Fix the new print and measure and check the levels as shown in prior paragraphs.
- 7.4.2 The potentiometers R 21, R 51 of the new electronic circuit should have the same position as on the defective one. Checking the electronic circuit with low frequency impulses from 200 Hz to 500 Hz (an excellent improvisation can be achieved by clapping with the palm of a hand against a connected microphone), single acoustical echoes may become audible. These pulses may be compensated by turning pot. R 21 slightly. If this is not successful small adjustments should be done alternately with R 51 until these low frequency echoes are minimised. During this procedure care should be taken that no direct signal is superimposed upon the reverberant signal.


#### 7.5 Adjusting the frequency characteristic of the BX 10

A graph showing the frequency characteristic of the BX 10 you will find in paragraph 3.1. A change of the frequency response can be made with the appropriate controls.


#### 7.6 Adjusting the reverb level of both channels

A change of the reverb level is possible with R 63 for about ± 2 dB.











## 8. Halleinheit

### 8.1 Austausch und Überprüfung der Halleinheit

Der Elektronik - Einschub ist soweit wie möglich herauszuziehen und die Stecker der Halleinheit vom Verstärkerprint abzuziehen. Die zwei Innensechskantschrauben an der linken Seite des Gerätes sowie die zwei Innensechskantschrauben an der Trennwand zur Halleinheit (siehe Abb. 2) lösen und die Frontplatte des BX 10 abnehmen. Jetzt kann man die Stange (18) nach rechts aus der vorderen Halterung schieben. Aus der hinteren Klammer entfernt man die Stange durch Zug nach vorne (siehe Abb. 5). Durch Lösen der Kreuzschlitzschrauben lassen sich die beiden Gehäusehälften (21.22) abnehmen und man kann die Hallfedern auf folgende Fehlermöglichkeiten absuchen:

Es ist darauf zu achten:

- 8.1.1 daß nirgendwo mehrere Gänge der Federn aneinanderliegen (Windungspakete).
- 8.1.2 daß sich die ineinanderlaufenden Federn bei den Umlenkungen nicht berühren (siehe Abb. 6).
- 8.1.3 daß die Federn nicht an den Halterungen anliegen (siehe Abb. 8).
- 8.1.4 daß die Federn bzw. die Rähmchen nicht an den Magneten im Luftspalt anliegen (siehe Abb. 7).
- 8.1.5 daß die Federn nicht an den Hubbegrenzungen (21.8) anliegen (siehe Abb. 7).
- 8.1.6 daß die Rähmchenanschlußdrähte nicht die Federn berühren (siehe Abb. 7).

In allen Fällen ist die Feder durch Heben, Senken, Biegen oder Verdrehen zu befreien.

- 8.1.7 Die Rähmchen sollen im Luftspalt unter einem Winkel von  $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$  stehen (siehe Abb. 7) und den erforderlichen Widerstand aufweisen. Der Widerstand wird zwischen den Steckerstiften an den Steckern der Halleinheit gemessen. Die Widerstände sollen zwischen den Steckerstiften

2 und 3, 5 und 6     $260 \Omega$   
7 und 8, 7 und 9     $180 \Omega \pm 10\%$  betragen.

### 8.2 Austausch von Federenden

Stellt sich bei der Überprüfung der Halleinheit heraus, daß der Widerstand zwischen den angegebenen Stiften nicht den geforderten Werten entspricht, bzw. wird nach dem Ablöten der Litzen und weiteren Messungen das Rähmchen eindeutig als defekt ermittelt, (entweder Kurzschluß oder kein Durchgang → hochohmig) kann das letzte bzw. erste Federende mit Doppelrähmchen und Fassung getauscht werden.

- 8.2.1 Kabel ablöten
- 8.2.2 Hubbegrenzung (21.8) ablöten
- 8.2.3 Zylinderschrauben (21.6) lösen
- 8.2.4 Federbügel (21.4) abziehen

## 8. Reverberation unit

### 8.1 Removing and checking the reverberation unit

The electronic module is to be removed as far as possible out of the housing and the connectors from the reverberation unit should be unplugged. Remove the two screws at the left side of the unit also the two screws at the board in the middle and pull out the front board of the BX 10. Press the bar (18) to the right side and remove it from the suspension. From the rear suspension remove the bar by pulling it to the front (see fig. 5). Remove the small screws and both parts of the housing (21.22) and check the reverb springs for the following possible faults:

It should be noted that:

- 8.1.1 the individual spring windings should not touch each other.
- 8.1.2 the individual springs should not touch each other at the deviation points (see fig. 6).
- 8.1.3 the springs should not touch the supports (see fig. 8).
- 8.1.4 the springs or coils should not touch the magnet in the air gap (see fig. 7).
- 8.1.5 the springs should not touch the movement limiters (21.8: see fig. 7).
- 8.1.6 the thin wires from the coil connections should not touch the springs (see fig. 7).

If such an undesirable contact occurs, the springsystem can be repaired by carefully lifting, twisting or bending.

- 8.1.7 The small coils should be positioned in the air gap of the magnet in an angle of  $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$  (see fig. 7) and should have the necessary resistance. The resistance is measured between the pins of the reverb unit connector and should have a value of:

2 and 3, 5 and 6 should be  $260 \text{ ohms} \pm 10\%$   
7 and 8, 7 and 9 should be  $180 \text{ ohms} \pm 10\%$ .

### 8.2 Replacement of the spring end (defective coil)

If the resistance between the pins mentioned above deviates greatly from the required value, the following procedure is suggested. Unsolder the litz wire and repeat the measurements directly at the coil. If it is now found that there is either no connection, or there is a short circuit in the coil, the coil itself is then defective and should be replaced. The first and the last spring end (including mountings and double coils) are replaceable, but not interchangeable.

- 8.2.1 Unsolder the cables
- 8.2.2 Unsolder the movement limiters (21.8)
- 8.2.3 Remove the two spring support screws (21.6)
- 8.2.4 Remove the small spring support (21.4)



8.2.5 Federende abzwicken (siehe Trennungsstrich Abb. 6)

8.2.6 An der im Gerät verbleibenden Feder ein neues Feder-  
auge aufstellen (die damit verbundene Verkürzung der  
Hallfeder hat keinen Einfluß auf die Qualität des  
Halls) und mit einem neuen Verbindungsteil (21.3.3)  
verlöten.

8.2.7 Federbügel auf das Federende aufschieben

8.2.8 Klemmblech (21.5) mit Zylinderschrauben montieren

8.2.9 Das Federende der neueingesetzten Feder mit dem  
Verbindungsteil (21.3.3) verlöten

8.2.10 Halleinheit in Gebrauchslage bringen und jetzt die  
Rähmchen durch Verdrehen so justieren, daß sie im  
Luftspalt unter  $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$  stehen.

**WICHTIG :**

Justierungsarbeiten nur in Gebrauchslage durchführen,  
um ein Berühren der Federn zu vermeiden (Durchhängen).

8.2.11 Hubbegrenzung (21.8) justieren

8.2.12 Kabel anlöten (siehe Schaltpläne)

Die Federstücke I und X sind verschieden lang und  
können daher nicht willkürlich verwendet werden.

8.2.5 Cut the springs at the shown position (see cutting advice  
in fig. 6)

8.2.6 The last turn of the lower spring portion should now be bent  
to form a hook (there is no loss of quality by shortening the  
springs slightly) and should then be soldered together using  
a small connection piece (21.3.3).

8.2.7 The spring support should be fitted to the small connection  
part

8.2.8 Now mount the spring supports with the screws

8.2.9 Solder the new spring with the small connection piece to  
the reverb spring

8.2.10 Place the reverb unit into position of normal use and adjust  
the coils to the angle of  $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$  in the air gap.

**ATTENTION :**

Adjust always the spring in position of normal use.

8.2.11 Adjust the movement limiters (21.8)

8.2.12 Solder the cables (see wiring diagrams)

The first spring end is longer than the last one and therefore  
they cannot be interchanged with each other.







Abb. 5



8.4 Ansichten der Halleinheit

8.4 Views of the reverberation unit






Abb.6






Abb. 8




Abb. 7






Abb. 9



## 10. Ersatzteile

## 10. Spare parts list

| Benennung                       | Pos.<br>Item | Bestellnummer<br>Order number | Bez.<br>Ref. number | BX 10 E1 | Description            |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| Gehäuse kpl.                    | 1            | 2039 M 0301                   |                     | 1        | housing compl.         |
| Stoppel                         | 2            | 2039 Z 6401                   |                     | 2        | stopper                |
| Typenschild                     | 3            | 4562 S 0001                   |                     | 1        | type label             |
| Emblem                          | 4            | 2039 Z 6301                   |                     | 1        | emblem                 |
| Firmenschild                    | 5            | 5461 S 0001                   |                     | 1        | firm label             |
| Spanplattenschrauben 2,7 x 15   | 6            | 9999 N 0002                   |                     | 4        | screw                  |
| Dämpfungseinlage I              | 7            | 2039 Z 3101                   |                     | 2        | damping insert I       |
| II                              | 8            | 2039 Z 3102                   |                     | 3        | II                     |
| III                             | 9            | 2039 Z 3103                   |                     | 2        | III                    |
| Polster                         | 10           | 2039 Z 5201                   |                     | 2        | cushion                |
| Aufhängeblech I                 | 11           | 2039 Z 2601                   |                     | 1        | rev. unit suspension I |
| II                              | 12           | 2039 Z 2701                   |                     | 1        | II                     |
| Mutter M5                       | 13           | 0934 D 5000                   |                     | 2        | nut M5                 |
| Fed. Zahnscheibe A 5,1          | 14           | 6797 D 5100                   |                     | 2        | elastic studded disc   |
| Aufhängung kpl.                 | 15           | 2039 M 0701                   |                     | 1        | suspension compl.      |
| Tragrohr                        | 15.1         | 2039 Z 3201                   |                     | 2        | tube                   |
| Feder                           | 16           | 2039 Z 4201                   |                     | 2        | spring                 |
| Bolzen                          | 17           | 2039 Z 5101                   |                     | 2        | bolt                   |
| Stange                          | 18           | 2039 Z 2501                   |                     | 1        | bar                    |
| Splint                          | 19           | 0094 D 0150                   |                     | 2        | splint                 |
| Klammer                         | 20           | 2039 Z 5001                   |                     | 1        | clamp                  |
| Hallsystem kpl.                 | 21           | 2039 M 0101                   |                     | 1        | reverb system compl.   |
| Rahmen kpl.                     | 21.1         | 2039 M 0601                   |                     | 1        | frame compl.           |
| Magnet kpl.                     | 21.2         | 2039 M 0201                   |                     | 2        | magnet compl.          |
| Hallfeder kpl.                  | 21.3         | 2039 M 1101                   |                     | 2        | spring compl.          |
| Federstück I kpl.               | 21.3.1       | 2039 M 1201                   |                     | 1        | first spring end       |
| Federstück X kpl.               | 21.3.2       | 2039 M 1202                   |                     | 1        | last spring end        |
| Verbindungsteil                 | 21.3.3       | 1971 Z 4301                   |                     | 5        | connection part        |
| Federbügel                      | 21.4         | 2039 Z 2001                   |                     | 4        | spring support         |
| Klemmblech                      | 21.5         | 2039 Z 2101                   |                     | 8        | mounting clamp         |
| Zylinderschraube M 2 x 5        | 21.6         | 0084 D 2011                   |                     | 8        | cylindrical screw      |
| Begrenzungsbügel                | 21.7         | 2039 Z 3901                   |                     | 4        | movement limiter part  |
| Hubbegrenzung                   | 21.8         | 2039 Z 4001                   |                     | 4        | movement limiter       |
| Stütze                          | 21.9         | 2039 Z 2301                   |                     | 4        | support                |
| Linensblechschraube B 2,2 x 9,5 | 21.10        | 7981 D 2201                   |                     | 4        | screw                  |
| Fed. Zahnscheibe A 2,2          | 21.11        | 6797 D 2200                   |                     | 4        | elastic studded disc   |
| Linsenschraube M 4 x 35         | 21.12        | 0085 D 4002                   |                     | 8        | screw                  |
| Flache Vierkantmutter M 4       | 21.13        | 0562 D 4000                   |                     | 8        | square nut             |
| Fed. Zahnscheibe                | 21.14        | 6797 D 4300                   |                     | 8        | elastic studded disc   |
| Lötflügel                       | 21.15        | 4149 N 6026                   |                     | 4        | soldering tag          |
| Lagerteil 1                     | 21.16        | 1971 Z 3301                   |                     | 10       | spring support 1       |
| Lagerteil 2                     | 21.17        | 1971 Z 3401                   |                     | 10       | spring support 2       |
| Kabel kpl.                      | 21.18        | 2325 K 0001                   |                     | 1        | cable compl.           |
| Zugentlastung                   | 21.19        | 2039 Z 2201                   |                     | 2        | tension relief         |
| Elast. Lagerung                 | 21.22        | 2039 Z 1901                   |                     | 4        | elastic support        |
| Seitenteil kpl.                 | 21.23        | 2039 M 0501                   |                     | 2        | side part compl.       |
| Seitenteil                      | 21.23.1      | 2039 Z 1701                   |                     | 1        | side part              |
| Schalldämmung I                 | 21.23.2      | 2039 Z 5601                   |                     | 1        | sound damping I        |
| Gehäusehälfte kpl.              | 21.24        | 2039 M 1301                   |                     | 2        | housing part compl.    |
| Gehäusehälfte                   | 21.24.1      | 2039 Z 1801                   |                     | 1        | housing part           |
| Schalldämmung III               | 21.24.2      | 2039 Z 5603                   |                     | 1        | sound damping III      |
| IV                              | 21.24.3      | 2039 Z 5604                   |                     | 1        | IV                     |
| V                               | 21.24.4      | 2039 Z 5605                   |                     | 1        | V                      |
| Linensblechschraube B 2,9 x 6,5 | 21.25        | 7981 D 2902                   |                     | 20       | screw                  |
| Scheibe 3,2                     | 21.26        | 0125 D 0320                   |                     | 20       | disc                   |
| Gummischnur                     | 21.27        | 2039 Z 2801                   |                     | 4        | rubber                 |
| Dämpfung                        | 21.28        | 1971 Z 3502                   |                     | 5        | plastic disc           |

| Benennung                             | Pos.<br>Item | Bestellnummer<br>Order number | Bez.<br>Ref. number   | BX 10 E1 | Description              |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| Einschub mit Elektronik               | 22           | 2039 M 0802                   |                       | 1        | electronic module        |
| Einschubrahmen kpl.                   | 22.1         | 2039 M 0402                   |                       | 1        | frame compl.             |
| Bedienungsschild                      | 22.2         | 4540 S 0001                   |                       | 1        | front panel              |
| Netzteilprint                         | 22.3         | 2039 M 1001                   |                       | 1        | power supply print       |
| Print                                 | 22.3.1       | 2039 Z 3301                   |                       | 1        | print                    |
| Rohrniet                              | 22.3.2       | 7340 D 2003                   |                       | 1        | rivet                    |
| Lötstützpunkt                         | 22.3.3       | 0013 E 0018                   |                       | 6        | soldering tag            |
| Elko 220 $\mu$ F                      | 22.3.4       | 0038 E 2202                   | C 1 - 4               | 4        | condenser                |
| 2200 $\mu$ F                          | 22.3.5       | 0039 E 2201                   | C 5,6                 | 2        |                          |
| Widerstand 270 $\Omega$               | 22.3.6       | 0003 E 2700                   | R 1 - 4               | 4        | resistor                 |
| 2,2 $\Omega$                          | 22.3.7       | 0001 E 2200                   | R 5,6                 | 2        |                          |
| Gleichrichter B 40 C 800              | 22.3.8       | 0014 E 0025                   | D 3                   | 1        | rectifier                |
| Zenerdiode BZX 83 C 12                | 22.3.9       | 0014 E 0008                   | D 1,2                 | 2        | zener diode              |
| Transistor 2 SC 496 Y                 | 22.3.10      | 0010 E 0029                   | T 1                   | 1        | transistor               |
| 2 SA 496 Y                            | 22.3.11      | 0010 E 0039                   | T 2                   | 1        |                          |
| Kühlblech                             | 22.3.12      | 2039 Z 4901                   |                       | 2        | cooling shell            |
| Zylinderschraube                      | 22.3.13      | 0084 D 2602                   |                       | 2        | screw                    |
| Mutter BM 2,6                         | 22.3.14      | 0439 D 2601                   |                       | 2        | nut BM 2,6               |
| Linsenblechschraube 2,9 x 6,5         | 22.4         | 7981 D 2905                   |                       | 16       | screw                    |
| Lötflügel                             | 22.5         | 4149 N 6020                   |                       | 1        | soldering tag            |
| Verstärkerprint kpl.                  | 22.6         | 2039 M 0902                   |                       | 2        | electronic circuit print |
| Print                                 | 22.6.1       | 2039 Z 6901                   |                       | 1        | print                    |
| Kontaktstift                          | 22.6.2       | 0013 E 0020                   |                       | 20       | contact pin              |
| Potentiometer 100 k $\Omega$          | 22.6.3       | 0021 E 0009                   | P 1,2                 | 2        | potentiometer            |
| Tandempotentiometer 2 x 22 k $\Omega$ | 22.6.4       | 0021 E 0010                   | P 3                   | 1        | tandempotentiometer      |
| Printschalter                         | 22.6.5       | 0040 E 0021                   | S 1                   | 1        | print switch             |
| Stufenschalter                        | 22.6.6       | 0040 E 0022                   | S 2                   | 1        | switch                   |
| Potentiometerkäfig                    | 22.6.7       | 2039 Z 5401                   |                       | 1        | housing of potentiometer |
| Scheibe 7,4                           | 22.6.8       | 0125 D 0740                   |                       | 1        | disc                     |
| Rohrniet                              | 22.6.9       | 7340 D 2003                   |                       | 6        | rivet                    |
| Einstellregler 20 k $\Omega$          | 22.6.10      | 0021 E 0506                   | R 21,51               | 2        | potentiometer            |
| 50 k $\Omega$                         | 22.6.11      | 0021 E 0512                   | R 63,70               | 2        |                          |
| Integrierte Schaltung LM 301 AN       | 22.6.12      | 0015 E 1006                   | V 1, 3 - 7            | 6        | integrated circuit       |
| UA 739 C                              | 22.6.13      | 1971 Z 5801                   | V 2                   | 1        |                          |
| Transistor 2 SC 733 BL                | 22.6.14      | 0010 E 0033                   | T 1,2,4,5,7,9,11      | 7        | transistor               |
| 2 SC 561 GR                           | 22.6.15      | 0010 E 0032                   | T 3,6,8,10            | 4        |                          |
| Diode 1 N 4148                        | 22.6.16      | 0014 E 0017                   | D 1 - 4               | 4        | diode                    |
| Elko 470 $\mu$ F                      | 22.6.17      | 0038 E 4702                   | C 6                   | 1        | condenser                |
| 33 $\mu$ F                            | 22.6.18      | 0037 E 3307                   | C 7                   | 1        |                          |
| 1,5 $\mu$ F                           | 22.6.19      | 0036 E 1502                   | C 8,45,46             | 3        |                          |
| Keramikkondensator 22 $\mu$ F         | 22.6.20      | 0034 E 2200                   | C 5                   | 1        |                          |
| Kondensator 1,5 nF                    | 22.6.21      | 0033 E 1500                   | C 1,2                 | 2        |                          |
| 33 pF                                 | 22.6.22      | 0031 E 3300                   | C 3,17,26,39,43,49,50 | 7        |                          |
| 470 nF                                | 22.6.23      | 0035 E 4702                   | C 4                   | 1        |                          |
| 150 nF                                | 22.6.24      | 0035 E 1501                   | C 9,14,23,28,29       | 5        |                          |
| 3,3 nF                                | 22.6.25      | 0033 E 3301                   | C 10,11,19,20         | 4        |                          |
| 10 nF                                 | 22.6.26      | 0034 E 1002                   | C 12,21,51,52         | 4        |                          |
| 2,2 nF                                | 22.6.27      | 0033 E 2200                   | C 13,22,34,35         | 4        |                          |
| 820 pF                                | 22.6.28      | 0032 E 8200                   | C 15,24               | 2        |                          |
| 1,2 nF                                | 22.6.29      | 0033 E 1200                   | C 16,25               | 2        |                          |
| 330 pF                                | 22.6.30      | 0032 E 3302                   | C 18,27,30,31,38,44   | 6        |                          |
| 15 pF                                 | 22.6.31      | 0031 E 1500                   | C 32                  | 1        |                          |
| 56 nF                                 | 22.6.32      | 0034 E 5600                   | C 33                  | 1        |                          |
| 12 nF                                 | 22.6.33      | 0034 E 1200                   | C 37,36               | 2        |                          |
| 330 nF                                | 22.6.34      | 0035 E 3300                   | C 40                  | 1        |                          |
| 100 nF                                | 22.6.35      | 0035 E 1003                   | C 41,42               | 2        |                          |
| Unterlage                             | 22.6.36      | 2039 Z 7301                   |                       | 16       | support                  |
| Widerstand 560 $\Omega$               | 22.6.37      | 0003 E 5603                   | R 1,2,7,8,19          | 5        | resistor                 |
| 2,7 k $\Omega$                        | 22.6.38      | 0004 E 2704                   | R 3,4,86              | 3        |                          |
| 27 k $\Omega$                         | 22.6.39      | 0005 E 2703                   | R 5,6,58,59,75,80     | 6        |                          |
| 1,1 k $\Omega$                        | 22.6.40      | 0004 E 1100                   | R 9,10                | 2        |                          |
| 5,1 k $\Omega$                        | 22.6.41      | 0004 E 5100                   | R 11,12               | 2        |                          |



| Benennung                       | Pos.<br>Item | Bestellnummer<br>Order number | Bez.<br>Ref. number                             | BX 10 E <sub>1</sub> | Description            |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| Widerstand                      | 18 kΩ        | 22.6.42                       | 0005 E 1800 R 13,77,82                          | 3                    | resistor               |
|                                 | 47 kΩ        | 22.6.43                       | 0005 E 4705 R 14,15,18                          | 3                    |                        |
|                                 | 3,9 kΩ       | 22.6.44                       | 0004 E 3901 R 16,85                             | 2                    |                        |
|                                 | 10 kΩ        | 22.6.45                       | 0005 E 1000 R 17,20,22,24,37,<br>49,50,52,60,71 | 10                   |                        |
|                                 | 33 kΩ        | 22.6.46                       | 0005 E 3301 R 23,25,33,45                       | 4                    |                        |
|                                 | 6,8 kΩ       | 22.6.47                       | 0004 E 6800 R 26,27,38,39                       | 4                    |                        |
|                                 | 150 Ω        | 22.6.48                       | 0003 E 1502 R 28,40                             | 2                    |                        |
|                                 | 39 kΩ        | 22.6.49                       | 0005 E 3901 R 29,41                             | 2                    |                        |
|                                 | 56 kΩ        | 22.6.50                       | 0005 E 5601 R 30,42,64                          | 3                    |                        |
|                                 | 150 kΩ       | 22.6.51                       | 0006 E 1501 R 31,32,43,44,55,56                 | 6                    |                        |
|                                 | 22 kΩ        | 22.6.52                       | 0005 E 2200 R 34,46,53,54,57                    | 5                    |                        |
|                                 | 68 kΩ        | 22.6.53                       | 0005 E 6801 R 35,47                             | 2                    |                        |
|                                 | 390 Ω        | 22.6.54                       | 0003 E 3901 R 36,48,68                          | 3                    |                        |
|                                 | 5,6 kΩ       | 22.6.55                       | 0004 E 5600 R 61,62                             | 2                    |                        |
|                                 | 100 kΩ       | 22.6.56                       | 0006 E 1005 R 65                                | 1                    |                        |
|                                 | 120 kΩ       | 22.6.57                       | 0006 E 1202 R 66,67                             | 2                    |                        |
|                                 | 5,6 MΩ       | 22.6.58                       | 0007 E 5600 R 69                                | 1                    |                        |
|                                 | 10 MΩ        | 22.6.59                       | 0008 E 1002 R 72                                | 1                    |                        |
|                                 | 820 kΩ       | 22.6.60                       | 0006 E 8201 R 73,78                             | 2                    |                        |
|                                 | 12 Ω         | 22.6.61                       | 0002 E 1201 R 83,84,87                          | 3                    |                        |
| Übertrager Ü 37                 |              | 22.6.62                       | 1650 Z 0086                                     | 1                    | transformer            |
| Zyl. Schrauben M 2 x 22         |              | 22.6.63                       | 0084 D 2012                                     | 2                    | screw                  |
| Distanzrohr                     |              | 22.6.64                       | 1971 Z 0901                                     | 2                    | distance tube          |
| Mutter M2                       |              | 22.6.65                       | 0439 Z 2000                                     | 2                    | nut M2                 |
| Fed. Zahnscheibe A 2,2          |              | 22.6.66                       | 6797 D 2200                                     | 2                    | elastic studded disc   |
| Kurzschlußbügel                 |              | 22.6.67                       | 1971 Z 0501                                     | 2                    | connection flat        |
|                                 |              | 22.6.68                       | 1971 Z 0503                                     | 2                    |                        |
| Scheibe 3,2                     |              | 22.7                          | 0125 D 0320                                     | 12                   | disc                   |
| Drehknopf                       |              | 22.8                          | 0040 E 0518                                     | 8                    | knob                   |
| Deckel                          |              | 22.9                          | 0040 E 0509                                     | 9                    | cover                  |
| Pfeilscheibe                    |              | 22.10                         | 0040 E 0522                                     | 8                    | arrow disc             |
| Netztrafo N 5                   |              | 22.11                         | 1650 Z 0111                                     | 1                    | power transformer      |
| Linsenblechschraube B 2,9 x 9,5 |              | 22.12                         | 7981 D 2900                                     | 4                    | screw                  |
| Drehschalter                    |              | 22.13                         | 0040 E 0004                                     | 1                    | switch                 |
| Schild                          |              | 22.14                         | 4400 S 0001                                     | 1                    | label                  |
| Drehschalter                    |              | 22.15                         | 0040 E 0018                                     | 1                    | switch                 |
| Knopf bearb.                    |              | 22.16                         | 1971 Z 2201                                     | 1                    | knob worked            |
| Mutternabdeckung                |              | 22.17                         | 0040 E 0508                                     | 1                    | cover                  |
| Scheibe                         |              | 22.18                         | 1971 Z 2301                                     | 1                    | disc                   |
| Fed. Zahnscheibe A 7,4          |              | 22.19                         | 6797 D 7402                                     | 1                    | elastic studded disc   |
| Netzschalter kpl.               |              | 22.20                         | 2039 M 1501                                     | 1                    | mainswitch compl.      |
| Schalterknopf                   |              | 22.21                         | 1888 Z 2301                                     | 1                    | knob                   |
| Senkschraube                    |              | 22.22                         | 0063 D 3000                                     | 2                    | screw                  |
| Miniaturglühlampenfassung       |              | 22.23                         | 0013 E 0014                                     | 1                    | miniature lamp holding |
| Glimmlampe                      |              | 22.24                         | 0011 E 5002                                     | 1                    | lamp                   |
| Linse                           |              | 22.25                         | 0013 E 0022                                     | 1                    | lense                  |
| Sicherungshalter                |              | 22.26                         | 0013 E 0005                                     | 1                    | fuse holding           |
| Sicherung 500 mA                |              | 22.27                         | 0012 E 0003                                     | 1                    | fuse                   |
| Wandsteckdose 3 - pol.          |              | 22.28                         | 0016 E 0324                                     | 2                    | wall plug              |
| Wandsteckdose 3 - pol.          |              | 22.29                         | 0017 E 0307                                     | 2                    | wall plug              |
| Netzsteckdose                   |              | 22.30                         | 0016 E 0211                                     | 1                    | plug                   |
| Zyl. Schraube M 3,5 x 8         |              | 22.31                         | 0084 D 3501                                     | 2                    | screw                  |
| Fed. Zahnscheibe A 3,7          |              | 22.32                         | 6797 D 3700                                     | 3                    | elastic studded disc   |
| Mutter M 3,5                    |              | 22.33                         | 0439 D 3500                                     | 2                    | nut M 3,5              |
| Führungsbuchse                  |              | 22.35                         | 2039 Z 6001                                     | 8                    | tube                   |
| Erdungsschild                   |              | 22.36                         | 4276 S 0001                                     | 1                    | grounding label        |
| Bedienungsschild                |              | 22.37                         | 4541 S 0002                                     | 1                    | label                  |
| Abdeckung                       |              | 22.38                         | 2039 Z 3501                                     | 2                    | cover                  |

| Benennung                | Pos.<br>Item | Bestellnummer<br>Order number | Bez.<br>Ref. number | BX 10 E1 | Description   |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| Federleiste bearb.       | 22.39        | 2039 Z 4302                   |                     | 2        | connection    |
| Haftschelle              | 22.40        | 9999 N 0021                   |                     | 2        | cable holding |
|                          | 22.41        | 9999 N 0022                   |                     | 2        |               |
| Bandverschluß            | 22.42        | 1000 N 0009                   |                     | 8        | cable holding |
| Befestigungssockel       | 22.43        | 1000 N 0010                   |                     | 1        | support       |
| Kabel                    | 22.44        | 2331 K 0001                   |                     | 1        | cable         |
|                          | 22.45        | 2331 K 0002                   |                     | 1        |               |
|                          | 22.46        | 2331 K 0003                   |                     | 1        |               |
|                          | 22.47        | 2331 K 0004                   |                     | 1        |               |
|                          | 22.48        | 2331 K 0005                   |                     | 1        |               |
|                          | 22.49        | 2331 K 0006                   |                     | 1        |               |
| ÖVE - Zeichen            | 23           | 4351 S 0001                   |                     | 1        | ÖVE - sign    |
| Linsenschraube AM 4 x 25 | 24           | 7985 D 4000                   |                     | 2        | screw         |
| Mutter AM 4              | 25           | 0439 D 4001                   |                     | 2        | nut AM 4      |
| Scheibe 4,3              | 26           | 0125 D 0430                   |                     | 2        | disc          |